

## Základní údaje k Primeru 94

---

### Postup aplikace

- Odstraňte hrubé a volné nečistoty.
- Štět kou nebo válečkem naneste základní nátěr na povrch určený k lepení.
- Doba schnutí 2 - 5 min, záleží na naneseném množství
- **Upozornění:** základní nátěr nanášejte pouze **jednou** !
- Aplikujte pásku a pevně ji přitlačte.

---

### Možné způsoby použití

- Příprava před lepením pro:
- většinu plastů (kromě polyolefinů, silikonu a fluoropolymerů)
  - neměkčený a měkčený PVC
  - povrchy s práškovou úpravou
  - lakované povrchy
  - dřevo

---

### Informace o zdraví a bezpečnosti

Vysoce hořlavé

Uchovávejte nádobu vzduchotěsně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálená – Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima. Zasažené oči a pokožku důkladně opláchněte vodou.

---

### Aplikační metoda

**Metoda**

**Pokrytí**

**Doba zpracovatelnosti**

záleží na naneseném množství

štět kou, válečkem

přibl. 15 m<sup>2</sup>/l

přibl. 2 - 5 min při pokojové teplotě